








Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
2024-2025 навчальний рік
Відповіді до завдань III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з технологій (трудове навчання)
Практичний тур
10 клас (дівчата)

№ з/п	Назва технологічної операції	Обладнання, пристосування, інструменти	Графічне зображення
1	2	3	4
1.	приклеїти за допомогою праски прокладку, кромку розмістити на виворітній стороні припусків на шліцу Клейову запрасувати ліву частину шліци на 7-10 мм	Праска	
2.	Обметати бічні та середні зрізи заднього полотнища спідниці	Оверлок	
3.	Зрізи урівняти, деталі заднього полотнища спідниці скласти лицьовими сторонами всередину, зшити швом 10 мм від надсічки, (яка позначає кінець застібки) до верхніх країв шліци	Голка, швейна машина, ножиці, праска	
4.	Надсікти припуск середнього шва в куті шліци	Ножиці	
5.	Розпрасувати середній шов заднього полотнища спідниці. Запрасувати припуск на шліцю.	Праска	

1	2	3	4
6.	Зшити бічні зрізи спідниці	Швейна машина	
7.	Розпрасувати припуски бічних швів.	Праска	
8.	Нанести лінію підгину низу спідниці на відстані 50 мм від нижнього зрізу з лицьової сторони. Прокласти ручні стібки по лінії підгину.	Голка, крейда, лекало	
9.	Обметати нижній зріз спідниці	Оверлок	
10.	Обшити верхній кут шліци	Швейна машина	
11.	Висікти припуски шва верхнього кута шліци	Ножиці	
12.	Обшити нижній кут шліци. Вивернути кути шліци на лицьову сторону.	Швейна машина, кілочок	

1	2	3	4
13.	Запрасувати припуск на підгин низу спідниці. Прокласти строчку по шліці.	Праска, швейна машина	
14.	Прокласти оздоблювальну строчку по внутрішньому краю шліці. Підшити низ спідниці.	Швейна машина, голка, нитки	
15.	Припрасувати шліцю та низ спідниці. Перевірити якість обробки шліці.	Праска	